

x



开始

伺服使能 OFF

伺服使能 OFF，  
驱动器状态显示为“Rdy”。

H0D-02=1

H0D-02初始显示值为当前 H08-15数值。

长按  
“UP/DOWN” 键  
使电机正/反转

根据离线惯量辨识的模式不同，操作有差异，  
详见后文。

显示数

长按“SET”键  
使 H08-15

长按“SET”键使 H08-15  
的初始值变为 H08-15

长按“MODE”键  
使 H0D-02

长按“MODE”键使 H0D-02  
的初始值变为 1

结束



